



## Räum- und Streuplan für Winterdienstbezirk „Ost“

Räum- und Streu- Strecken ( \*\*\* = *Streustrecke* ,Durchgangsstr. Seigungen und Kreuzungen )

1. \*\*\* *Leustetten - Brünnthäl - Steinbrünning*
2. Steinbrünning - Öd - Oberholzen - Abtsdorf
3. Abtsdorf - Thannhausen - Abtsdorf
4. Abtsdorf - Dorfstr. - Seethal - Abtsdorf - Zufahrt (HsNr. 1)
5. Abtsdorf - Steinbrünning
6. Hausen - Stützing - Hausen
7. Hausen - Dorfstr. - Kreisstr. BGL 2 – Hausen – Bahnhofstr. Bis Kreuzung Friedrich
8. Hausen - Dorfstr. - Gausburg - Hausen
9. Hausen - Döderholzen - Hausen
10. Steinbrünning, Dorfstr - Leustetten
11. \*\*\* *Leustetten - Schanzestr.*
12. Leustetten - (Florl)
13. Leustetten, Zufahrt Hnr. 22
14. Leustetten – Kemating – Haslinger Berchtolding 31 – Kreuzung Saaldorf / Holzhausen – zurück nach Berchtolding - Leustetten
15. \*\*\* *Steinbrünning - Leustetten: Kreuzungsbereiche, Gefällstrecken!*
16. \*\*\* *Ausfahrt Leustetten, Kemating*
17. Radweg Abtsdorf – Saaldorf - Brunnerfeld

Die Räum- und Streustrecken sind grundsätzlich in der vorstehend aufgeführten Reihenfolge zu befahren (Abweichungen sind bei Bemerkungen in der Räum- und Streukladde zu vermerken). In der Räum- und Streukladde (Anlage 1) sind die genauen Räum- und Streuzeiten einzutragen. In der beigefügten Ortskarte (Anlage 2) sind sämtliche zu räumende und zu streuende Straßen mit dem zu verwendenden Streumaterial aufgeführt. Die von der Gemeinde nach der Verordnung über die Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen zur Winterzeit zu räumenden Gehsteige fallen unter Dringlichkeitsstufe 1. Bei Ausfall eines Schneeräumfahrzeuges sind dessen Räum- und Streustrecken von den übrigen Fahrzeugen zu übernehmen.

Buchwinkler  
Erster Bürgermeister

ausgehändigt am

an